

Ghid de instalare rapidă

Telefon mobil BS 02

Cuprins

1. Securitate	2
2. Specificații tehnice	3
3. Tastatură, înfățișarea telefonului	3
4. Primii pași	5
4.1 Introducerea cardului SIM	5
4.2 Introducerea cardului de memorie	5
4.3 Introducerea bateriei	5
4.4 Scoaterea bateriei	6
4.5 Încărcarea bateriei	6
4.6 Întreținerea bateriei	7
5. Utilizarea telefonului	7
5.1 Pornire și oprire	7
5.2 Efectuarea unui apel	8
5.3 Preluarea unui apel	8
5.4 Apel de urgență	9
6. Funcții meniu	9
6.1 Mesaje	9
6.2 Cameră foto	10
6.3 SOS Setări	10
6.4 Parolă telefon	10
7. Declarație de conformitate	11

1. Securitate

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de securitate, deoarece ignorarea acestora poate fi foarte periculos și, în unele cazuri, ilegal.

Proprietarul telefonului este răspunzător pentru folosirea acestuia.

Zone restricționate

Opriți dispozitivul atunci când folosirea telefoanelor mobile nu este permisă sau dacă aceasta poate provoca interferențe sau pericole, cum ar fi avioane, în spitale sau în apropierea echipamentelor medicale, combustibil, produse chimice, sau zone cu pericol de explozie. Aderarea la instrucțiunile din zonele cu acces limitat.

Siguranța rutieră

Să respecte toate legile și reglementările locale. Nu utilizați telefonul în timp ce conduceți, siguranța rutieră în primul rând.

Amestec

Toate aparatele mobile pot intra în interferență, ceea ce ar putea afecta performanțele.

Service calificat

Produsul poate îmbunătăți numai de personal calificat.

Încărcător, baterie și alte accesorii

Utilizați numai baterii, încărcătoare și alte accesorii aprobate de către producător. Nu conectați produse incompatibile.

De protecție auditivă

Pentru a evita deteriorarea auzului, nu asculta la volume mari pentru perioade lungi de timp în la muzika, la radio.

Mediu de utilizare

Dispozitivul corespunde valorii recomandate de emiteri a undelor radio, dacă acesta se află la minim 1,5 cm de la pământ. Dacă țineți telefonul în husă sau în alte mijloace, aveți grijă ca

acestea să nu conțină metale și să vă separe dispozitivul de corpul dvs. În cazul utilizării altor accesorii, nu se poate asigura funcționarea conform regulilor de frecvență radio. Dacă nu folosiți husă și nu țineți să în păstrați la minim 2,5 cm de la corpul dvs.

2. Specificații tehnice

Dispozitivul se ocupă de o cartelă standard (Mini) SIM.

Trăsături tehnice:

- Intrare: (AC), 100-240 V - 50/60 Hz – 0.1 A
- Ieșire: (DC), 5 V - 500 mA

Tip batetrie și voltaj: Baterie Li-ion, 3.7 V, 1000 mAh

Tip rețea: GSM 900/1800 MHz

Valoare SAR: 0.731 W/Kg (cap), 0.626 W/Kg (corp)

Notă: Condițiile funcționării depind de împrejurările locale, de rețea și de modul de folosire de către utilizator.

3. Tastatură, înfățișarea telefonului

Tastă software dreaptă: Pe pagina principală puteți intra în contacte. În modul de meniu reveniți pe pagina de start.

Tastă software stângă: Pe pagina principală intrați în meniul principal, iar în celelalte puncte de meniu reprezintă tasta "OK".

Tastă apelare: Efectuarea și primirea unui apel. Vizionarea jurnalului de apeluri

Tastă terminare apel: Apăsăți mai lung pentru pornirea și oprirea dispozitivului.

Tastă săgeată (navigare în meniu) Pe pagina de pornire puteți seta diferite funcții corespunzătoare direcțiilor.

Pornire și oprire lanternă.

SOS: În caz de urgență puteți contacta persoanele setate anterior pentru această funcție.

Tasta volum: Volum sus/jos în timpul unui apel

0-9 tastatură alfanumerică: apăsați butoanele corespunzătoare pentru numere, atunci când apăsați sau compuneți un mesaj.

Apăsați de două ori * pentru semnalul internațional „+”.

*** Tastă steluță:** pe pagina principală apăsați lung * pentru semnul internațional de apel „+”. În modul meniu apăsați scurt pentru a bloca tastatura.

Diez: Apăsați lung pentru activarea/dezactivarea profilului silențios.



4. Primii pași

4.1 Introducerea cardului SIM

Pentru utilizarea telefonului trebuie să introduceți o cartelă SIM valabilă, cu ajutorul căreia vă puteți conecta de rețeaua GSM. Dispozitivul poate opera cu o singură cartelă SIM.

Vă recomandăm să nu atingeți partea metalică a cartelei SIM, fiindcă există pierderii datelor și păstrați distanța de la dispozitivele electromagnetice. Dacă SIMul este distrus, nu se poate conecta la rețeaua mobilă. Înaintea introducerii și scoaterii acesteia, asigurați-vă că ați oprit telefonul, ați scos capacul din spate și ați îndepărtat bateria.

Notă: căutați locul cartelei SIM și introduceți conform direcțiilor arătate. Asigurați-vă ca chipul să fie în jos și colțul tăiat să fie în partea stângă. Telefonul este de a utiliza cartela SIM de dimensiuni standard.

Se poate întâmpla ca telefonul dvs. să nu accepte carduri SIM mai vechi, astfel pentru schimbarea ei contactați furnizorul dvs. de rețea.

4.2 Introducerea cardului de memorie

Cardul de memorie nu este inclus în pachetul de bază, însă este necesar pentru utilizarea funcțiilor multimedia. Înainte de utilizare verificați dacă acesta este introdus corect.

Nu îndoitiți, nu zgâriați, evitați contactul cu apă. Introduceți cardul în locașul său de pe spatele telefonului, cu chipul în jos.

Vă rugăm fiți atenți în cazul folosirii cardului de memorie, mai ales la îndepărtarea acestuia. Unele carduri de memorie trebuie formate pe computer înainte de utilizare.

4.3 Introducerea bateriei

1. Introduceți chipul bateriei la punctul metalic ieșit în afară, apoi

împingeți bateria în poziție.

2. Puneți la loc capacul din spate.

4.4 Scoaterea bateriei

Asigurați-vă că aparatul este oprit, îndepărtați capacul apoi ridicați în sus bateria pentru scoatere.

Notă: dacă îndepărtați bateria, datele de pe telefon și de pe cartela SIM pot dispărea.

Vă rugăm să scoateți bateria când telefonul este oprit, dimpotrivă poate cauza unele neplăceri în funcționarea telefonului.

4.5 Încărcarea bateriei

Conectați încărcătorul la aparat și conectați celălalt capăt la priză. Dacă dispozitivul este pornit în timpul încărcării, pictograma bateriei se va deplasa în colțul din dreapta al afișajului. Încărcarea este terminată când indicatorul de încărcare din dreapta sus este aprins. Dacă încărcarea este oprită, pe afișaj apare un indicator de încărcare. Când încărcarea este completă, deconectați încărcătorul de la unitate.

Notă: atunci când nivelul bateriei este scăzut, vezi primi o notificație în panelul de notificații. Încărcați bateria cât de repede se poate, entru evitarea neplăcerilor, deoarece telefonul se poate opri în timpul unei conversații. Dispozitivul se poate opri automat atunci când nivelul bateriei este foarte scăzut.

Dacă folosiți bateria pe acest nivel scăzut pentru o perioadă mai îndelungată, aceasta afectează calitatea bateriei.

Pentru o funcționare corespunzătoare, folosiți numai bateria recomandată de către producător.

În timpul încărcării nu îndepărtați bateria.

Înainte de prima utilizare, încărcați dispozitivul cel puțin 4 ore. Aceasta poate crește efectivitatea în timpul celorlalte încărcări ce urmează.

4.6 Întreținerea bateriei

Dispozitivul este dotat cu baterie reîncărcabilă, atunci când nivelul bateriei este scăzut, încărcați cât mai repede bateria, pentru a îmbunătăți calitatea acesteia. Atunci când nu folosiți încărcătorul, îndepărtați-l din priză. Încărcarea excesivă înrăutățește calitatea bateriei. Nu lăsați telefonul în încărcător mai mult de o săptămână. Temperatura afectează capacitatea bateriei. Înainte de încărcare, bateria poate necesita încălzire sau răcire. Dacă temperatura bateriei este mai mică, decât 0°C sau mai mare, decât 45 °C , nu încărcați bateria. Folosiți bateria în scopul prevăzut. Nu cauzați scurtcircuit între polurile bateriei. Nu folosiți baterie deteriorată. Dacă folosiți bateria în condiții meteo extraordinare, bateria nu va funcționa corespunzător și afectează și durata acesteia. NU aruncați bateria în foc, respectați dispozițiile privind aruncarea sau depozitarea bateriei utilizate.

5. Utilizarea telefonului

5.1 Pornire și oprire

Apăsați lung tasta **Terminare apel/pornire-oprire** pentru pornirea și oprirea telefonului.

1. Dacă nu este introdusă cartela SIM sau este deteriorată, sau nu se conectează corespunzător, în urma pornirii va apărea un mesaj de avertizare pe display. Opiți dispozitivul și verificați dacă cartela SIM este introdusă corect.

2. În cazul în care funcția PIN și a parolei telefonului este activă și introduceți cartela SIM, după pornirea dispozitivului acesta va solicita introducerea acestora, apoi va apărea pagina de pornire.

După pornire, dispozitivul va căuta automat rețeaua. Dacă dispozitivul a găsit rețeaua disponibilă, va afișa denumirea acesteia și nivelul semnalului.

Dacă dispozitivul nu găsește o rețea corespunzătoare, se va putea efectua numai apel de urgență sau veți putea utiliza doar acele servicii, funcții ce nu sunt condiționate de conectarea la rețea.

5.2 Efectuarea unui apel

Pe pagina de pornire apăsați tastele corespunzătoare apelului pe care doriți să îl efectuați, apăsați tasta software dreaptă pentru ștergerea numerelor greșite, tasta software stângă (**Opțiuni**), Apel, sau butonul de apelare pentru a efectua apelul, dacă numărul formatat este corect.

5.3 Preluarea unui apel

Atunci când primiți un apel, acesta se va afișa pe pagina de pornire, împreună cu numărul și eventual, numele contactului (dacă fost salvat în Contacte).

1. Apăsați tasta Apel sau tasta software stângă și răspundeți [Răspuns] la apelul primit.

2. Dacă funcția oricărei taste este activă, [Setări/Setări apel/Setări speciale /Mod preluare apel/Orice tastă], atunci puteți prelua apelul cu ajutorul oricărei taste, cu excepția tastei software drepte și a tastei **Terminat/Pornire-oprire**.

3. Dacă căștile sunt conectate la dispozitiv și funcția [Auto] este activată [Setări/ Setări apeluri/ Setări complexe / Mod preluare apel/ Preluare automată în modul headset], telefonul preia automat apelurile după 5 secunde de vibrații/sunet.

4. Dacă nu doriți să preluați apelul, apăsați tasta **Terminat/Pornire-oprire** pentru respingerea apelului.

Această tastă o puteți folosi și pentru întreruperea apelului.

5. În timpul apelului puteți modifica puterea difuzorului, folosind tastele de pe marginea laterală a dispozitivului.

5.4 Apel de urgență

Puteți efectua apel de urgență și fără introducerea cartelei SIM. Rețelele utilizează numere de apel de urgență diferite, în legătură cu probleme privitoare la acest aspect vă rugăm să contactați operatorul de rețea.

6. Funcții meniu

6.1 Mesaje

Serviciul de mesagerie depinde de o rețea, ce face disponibilă trimiterea SMSurilor. Pentru mai multe informații luați legătura cu operatorul de rețea.

Scriere mesaj

Funcții: Crearea unui mesaj nou, salvare și/sau trimitere destinatarului.

În modul de meniu selectați Mesaje > Scriere mesaj.

Notă: pentru trimiterea unui trebuie să fiți în posesia unui număr corect de centru de mesagerie despre care vă puteți informa la operatorul de rețea. Centrul de mesagerie se poate verifica sau modifica în **Meniu> Mesaje > Setări SMS > SIM > Nume profil > Adresă SMSC**. Prin opțiuni > salvare puteți actualiza modificările.

În timpul compunerii unui mesaj, cu ajutorul tastei # puteți gestiona modul de introducere a textului.

Apăsați tasta software stângă [Opțiuni] în timpul creării unui mesaj pentru următoarele funcții:

Destinatar: puteți selecta manual persoana destinatarului sau îl puteți selecta din Contacte (Adăugare din Contacte).

Mesaje primite

Mesajele primite se pot stoca în memoria telefonului sau pe cartela SIM și pot fi accesate de pe acestea.

La primirea unui mesaj, veți fi avertizat cu vibrație/sunet (astfel cum a fost setat în meniu) ([Setări/Profil

utilizator/opțiuni/Personificare/Mesaj]), precum și cu o notificație pe display. Apăsați tasta softvare stâng [Vizionare] pentru citirea mesajului, cu ajutorul tastei softvare drepte puteți revenii în meniul SMS pentru vizionarea celorlalte mesaje primite.

6.2 Cameră foto

Dispozitivul dvs. este dotat cu cameră foto, cu ajutorul căreia puteți realiza fotografii. Pentru stocarea fotografiilor este necesar **un card de memorie**. Intrați în Meniu > Cameră foto. Pentru efectuarea unei fotografii apăsați tasta 0.

6.3 SOS Setări

Pentru intrarea în această funcție accesați Meniu > Setări > Setări SOS.

Stare: activarea funcției (prin tasta SOS de pe spatele dispozitivului).

Numere SOS: dispozitivul va apela numerele de telefon adăugate în această listă, sau se poate trimite SMS (dacă funcția este activă) acestor numere. Alerta durează până când unul dintre numerele apelate va răspunde apelului. **Atenție! Nu adăugați un număr care primește apelurile automat.**

SMS SOS On/Off: funcția SMS SOS se poate activa/dezactiva.

SOS SMS: puteți edita mesajul care va fi trimis în caz de urgență. La finalizarea editării, cu tasta Salvare (tasta softvare stângă) salvați mesajul.

Pentru a începe cu SOS alarmă buton SOS de pe partea din spate pentru a ține dispozitivul. Presa cu lanț din nou pentru a anula.

6.4 Parolă telefon

Parola de telefon se poate compune din 4-8 numere, care va proteja telefonul dvs. de utilizatorii neautorizați.

Parola inițială automată este „0000”. Dacă funcția este activă,

telefonul va cere la fiecare pornire a dispozitivului această parolă. Pentru protejarea datelor, schimbați această parolă (Meniu > Setări > Securitate > Telefon securitate > Schimbare parolă), precum este posibil. Setați o parolă care este ușor de reținut pentru dvs.

7. Declarație de conformitate

Dispozitivul Blaupunkt BS 02 corespunde cerințelor de bază a directivei RoHS nr. 2014/53/EU, precum și nr. 2011/65/EU, și dispozițiilor din materie. Pentru vizualizarea declarație de conformitate îndreptați-vă la noi, prin următoarea adresă email: info@blaupunkt-mobile.eu.



Importator: HTM Mobile Kft.

1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3. Hungary

Pentru mai multe informații despre acest produs, vizitați site-ul nostru web la www.htmmobile.hu sau www.blaupunkt.com