

choetech


Manual de utilizare

Încărcător rapid de perete PD 33W GaN

Model:PD5006

Instrucțiuni de utilizare a încărcătorului

- 1. Conectarea sursei de alimentare
- 2. Încărcați-vă computerul / tableta / telefonul



Parametrii produsului

Model	PD5006
Intrare	100-240v~ 50/60Hz 0.8A
Ieșire USB - C	5V≡3A ,9V≡3A,10V≡2.25A,12V≡2.5A,15V≡2A,20V≡1.5A PPS:3.3V-11V≡3A(Max)
Ieșire USB - A	5V≡4.5A,5V≡3A,9V≡3A,12V≡2.5A, 15V≡2A,20V≡1.5A
Ieșire totală	5V≡4.5A(Max)



Pentru a asigura cea mai bună performanță, recomandăm cu tărie utilizarea cablurilor de încărcare rapidă cu Power Delivery.



Nu expuneți încărcătorul la ploaie sau umiditate excesivă.



Nu utilizați sau depozitați încărcătorul la temperaturi extreme.



Nu scăpați, loviți sau demontați încărcătorul.

Producător: DAK TECHNOLOGY CO., LIMITED

Adresă: 3-4 / F, clădirea D, Centrul Industrial De Mei, Strada Donghuan Second, Longhua Noul District, Shenzhen, China

Informații suplimentare la produs

Protecția mediului



Deșeurile electronice etichetate în conformitate cu directiva Uniunii Europene nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeuri municipale. Acestea fac obiectul colectării și reciclării separate în puncte desemnate. Dacă vă asigurați că acestea sunt eliminate corect, veți preveni potențiale consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate respectă reglementările locale de mediu privind eliminarea deșeurilor. Puteți obține informații detaliate pe această temă de la municipalitatea dvs., de la stația de epurare sau de la magazinul de unde ați achiziționat produsul.



Produsul respectă cerințele așa-numitei Directive "Noua Abordare" a Uniunii Europene (UE), care se referă la aspecte legate de siguranța utilizării, protecția sănătății și protecția mediului, specificând pericolele care trebuie detectate și eliminate.

Acest document este o traducere a manualului de instrucțiuni original produs de producător.

Produsul trebuie întreținut (curățat) în mod regulat de către utilizator însuși sau de către centrele de service specializate, pe cheltuiala și costul utilizatorului. În absența unor informații privind acțiunile ciclice de întreținere sau de service necesare în instrucțiunile de utilizare, este necesar să se evalueze periodic, cel puțin o dată pe săptămână, diferența dintre starea fizică a produsului și un produs fizic nou. În cazul în care se detectează sau se constată orice discrepanță, trebuie luate urgent măsuri de întreținere (curățare) sau de service. Dacă nu se efectuează o întreținere (curățare) adecvată și nu se reacționează atunci când se detectează o stare diferită, se poate ajunge la deteriorarea permanentă a produsului. Garantul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din neglijență.